


ELF引込脚の取り付け ELF RETRACT GEAR INSTALLATION




ELF引込脚のパーツ

- [A] ELF引込脚1組
- [B] 3x10mmビス2
- [C] 3x15mmビス2
- [D] 引込脚カバー(プラスチック製)1組
- [E] 輪ゴム2
- [F] フック(引込脚カバー用)2

ELF RETRACT PARTS

- [A] ELF Retract gear1set
- [B] 3x10mm Screw2
- [C] 3x15mm Screw2
- [D] Retract gear cover(plastic)1set
- [E] Rubber band2
- [F] Hook (retract gear cover)2




このパーツを使います (Use gray shaded parts)

後

(1) ELF引込脚の**前側**の3mm皿ビスを取り外します。(このねじ穴を使ってELF引込脚を取り付けます)

When ELF retract is used, remove the 3mm mount plate, then secure retract in place using mounting holes.



胴体の前側から差し込むようにしてELF引込脚を搭載します。

Landing gear is installed through canopy opening.

[B]3x10mmビス

ELF引込脚の前側は**3x15mm**ビスで胴体に固定します。

Fix the ELF retractable landing gear in fuselage with ~~3x15mm screw~~ **3x10mm screw [B]** ~~[C]~~.

[C]3x15mmビス

ELF引込脚の後ろ側は**3x10mm**ビスで胴体に固定します。

Fix the front of the ELF retractable landing gear from the outside of the fuselage with ~~3x10mm screw [B]~~ **3x15mm screw [C]**.



ELF引込脚がうまく動作するかチェックしておきます。

Check that the landing gear deploys freely and is able to lock in position.