

パイロット
ポケットブースター用
充電アダプター

R2PB 取扱説明書

この度は、パイロット・ポケットブースター用充電アダプターR2PB(以下、R2PB)をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品はお客様のお持ちのプロポセットに付属のAC充電器を使用してポケットブースターを充電する為のアダプターです。
受信機/バッテリー充電用端子にR2PBを接続して使用します。接続の際には、極性に充分注意してください。また、充電中はAC充電器及びR2PBから目を離さないようにしてください。
R2PBを使用してパイロット・ポケットブースターを充電する場合、完全放電状態から約10時間で満充電になります。
本説明書を良く読み、注意してご使用ください。間違った使用方法は事故につながる可能性があります。

注意事項

接続の際には、極性に充分注意してください。
充電中はAC充電器及びR2PBから目を離さないようにしてください。
水に濡らさないようにしてください。屋外では使用しないでください。
分解しないでください。
AC充電器及びR2PBが高温になった場合には、速やかに充電を中止してください。

入力電圧:DC5～7.5V (プロポセットに付属、AC充電器の受信機バッテリー充電用端子)
出力電圧:DC2.3V(無負荷時)
動作温度:10℃～40℃
出力電流:自動 MAX120mA

保障及び免責事項について:

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXでOKです。
本製品を使用した模型によって生じた事故および不利益損害についての一切の責任は、使用者にあり、メーカー及び販売会社が責任を持つものではありません。

輸入発売元:株式会社OK模型
〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11
Tel:06-6725-2031 Fax:06-6725-2034
<http://www.okmodel.co.jp>
mail@okmodel.co.jp

本文の一部またはすべての記述について、株式会社OK模型の承諾を得ずに無断で複写、複製することを禁じます。

© COPY RIGHT 2007 OK MODEL CO.,LTD.

2007.05

