

この度は、タマゾーブラシレスモーターER-400XTをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用につきましては説明書をよく読み安全に使用してください。

使用上の注意:

- ・本体を分解しないでください。
- ・許容範囲以上の電圧をかけないでください。
- ・バランスの取れたプロペラを使用してください、プロペラのバランスが取れていないとモーター本来の性能を十分に発揮できません。
- ・プロペラを取り付けずにモーターを回さないでください。ESCまたはモーターが壊れる恐れがあります。
- ・モーターの固定は付属のスパイダーマウントを使用して下さい。

1、ブラシレスモーター専用のESC(スピードコントローラー)を使用してください。

ブラシレスモーター用のESCは、モーター側に3本のケーブルが出ています。2本のケーブルしか出ていないESC(ブラシモーター用)は使用しないでください。動かないだけでなく、モーターやESCを壊してしまいます。

- 2、モーターから出ている3本のケーブルにコネクタを半田付けします。コネクタは、ゴールドコネクタ-SS(33242)または、ゴールドコネクタ-MINI(33259)をお使いください。
- 3、ESCは、十分な電流許容範囲のあるものをご使用ください。TahmaoM-1210-3sPL(48420)をお勧めします。
- 4、モーターの回転が逆の場合には、モーターとESCをつないでいるケーブル3本の内、2本を入れ替えて下さい。
- 5、プロペラの取り付けはプロペラアダプターを使用してしっかりと取り付けして下さい。PA3S5N(47603)、PA3S5D(47519)が最適です。

仕様:

電圧範囲 6-10 セル, 2-3 Li-Po
 最大効率電流 8-12 A (>75%)
 寸法 26x26 mm
 シャフト径 3 mm
 重量(ケーブル込み) 46 g
 推奨機体重量 200 - 500 g

使用例: ダイレクトドライブ KV value 950

バッテリー		Li-po 2-cell	Li-po 3-cell
APC10x4.7SF	回転数	4700rpm	5200rpm
	電流値	7.4A	11.5A
APC9x4.7SF	回転数	5400rpm	7200rpm
	電流値	5.8A	8.5A

修理について:

修理を希望される場合には、不具合の症状を出来るだけ詳しく書いたメモを添付の上、現金5000円を添えて弊社までお送りください。

保障について:

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXでOKです。

Tahmazo日本総代理店
 株式会社OK模型
 〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11
 TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034
 mail@okmodel.co.jp